

HermanMiller
SAYL® Bureaustoel



Zitten dat
werkt voor jou.





Bedankt voor je aankoop van een Herman Miller SAYL bureaustoel.

Wij bij Herman Miller vinden het belangrijk hoe je zit. Onze passie over hoe je stoel functioneert, motiveert ons ertoe een bureaustoelen portfolio te ontwikkelen waar Herman Miller om bekend staat: herkenbaar design, ergonomie, en duurzaamheid. Ons doel is om je comfortabel te laten voelen zo lang als je zit.

SAYL®

De SAYL bureaustoel is rand loos zitten; het geeft vorm aan de ambitie boven de verwachtingen uit te steken voor resultaten die anderen verrassen. Geïnspireerd door een hangbrug, is SAYL een van de eerste bureaustoelen met materiaalminimalisatie, een veelomvattende filosofie met als doel het leveren van maximaal comfort met zo min mogelijk materiaal. Belangrijkst ontwerp element is de Y-toren rugconstructie die het randloze ontwerp mogelijk maakt. Dit, in samenwerking met de ArcSpan TM onderstel ondersteunt een randloos, driedimensionale rugbespanning.

Zithoogte: Hendel naast de tegendrukknop, rechterzijde van de stoel, onder de zitting



De zitting verhogen:

Haal je gewicht van de stoel en duw de hendel omhoog.



De zitting verlagen:

Ga op de stoel zitten en duw de hendel omhoog.

De juiste hoogte is ingesteld wanneer je voeten plat op de vloer rusten.



Zitdiepte: Hendel aan de linker zijde onder de zitting

Niet beschikbaar op alle modellen.



Meer zitdiepte:

Trek hendel naar buiten, verschuif met de dijen voorwaarts, laat hendel los om de zitting te blokkeren.



Minder zitdiepte:

Trek hendel naar buiten, duw zitting naar achteren en laat hendel los om de zitting te blokkeren.

In de juiste positie is er ruimte voor ongeveer drie vinger tussen de rand van de zitting en je knieën.



Rug tegendruk: Ronde knop rechts voor net onder de zitting



Tegendruk rug verhogen:
Draai knop kloksgewijs.



Tegendruk rug verminderen:
Draai knop tegen de klok in.

Stel de tegendruk van de rug in tijdens het naar achter leunen.



Tegendruk begrenzer: Achterste verticale hendel, links onder de zitting



Aanzetten:
Leun achterover en beweeg hendel naar voren om de het bereik in te stellen.



Uitzetten:
Leun naar voren en duw hendel naar achter.

Zet de begrenzer aan wanneer je rechtop wilt zitten of voor een gedeelte achterover wilt leunen.



Schuin zetten van de zitting: Voorste horizontale knop links onder de zitting

Niet beschikbaar op alle modellen.



Zitting schuin instellen:
Leun naar achteren en duw hendel naar beneden.



Zitting horizontaal instellen:
Leun naar achteren en duw hendel omhoog.

De zitting wordt schuin gezet bij intensieve taken zoals het invoeren van gegevens met een keyboard.



Lumbaal hoogte: Hendels aan de lumbaalsteun

Niet beschikbaar op alle modellen.



Verplaatsen van de lumbaalsteun:
Schuif lumbaal achter de Y-Toren naar behoefte naar boven of beneden.

Stel de lumbaalsteun zo in dat het comfortabele ondersteuning geeft aan de curve in je rug.

Bij gestoffeerde stoelen zit de lumbaalhendel achter de Y-Toren



Armhoogte: Geen knop nodig

Niet beschikbaar op alle modellen.



Armensteunen verhogen:

Pak de arm en trek de armsteun omhoog tot de gewenste hoogte.



Armsteunen verlagen:

Pak de arm en trek omhoog tot de hoogste stand, duw daarna de arm volledig naar beneden en daarna weer omhoog tot de gewenste hoogte. De armsteun zal automatisch blokkeren.

Je armen moeten contact maken met de armleuning zonder dat je schouders omhoog worden geduwd.



Ruimte tussen de armen: Geen knop nodig

Niet beschikbaar op alle modellen.



Om ruimte tussen armen aan te passen:

Pak de armsteun vast en duw naar buiten of binnen.

In de juiste positie rusten je ellebogen recht onder je schouder.



Arm diepte: Geen knop nodig

Niet beschikbaar op alle modellen.



Arm diepte aanpassen:

Pak de armsteun vast en schuif voorwaarts of achterwaarts.

Voorkom teveel druk op polsen en ellebogen.



Arm draaihoek: Geen knop nodig

Niet beschikbaar op alle modellen.



Instellen:

Pak het voorste gedeelte van de armleuning vast en duw naar binnen of naar buiten.

Draai de arm naar binnen bij gebruik van een toetsenbord. Draai de arm naar buiten bij gebruik van een computermuis.



